

A. 外観



LED インジケータ:

	バッテリー状態		デジタルコンパスモード
(点灯)	GPS 定位		温度モード
(点滅)	GPS 未定位	A B C D	A/B/C/D 登録ポイントの表示モード

B. ハードウェアの機能

機能	内容
電源 ON/OFF	電源の ON : 電源ボタンを 1 秒以上押して下さい。 電源の OFF : 電源ボタンを 3 秒押して下さい。
モードの切り替え	電源 ON の状態で、電源/モードの切り替えボタンを短く押して下さい。
位置を登録	1. 電源/モードの切り替えボタンを短く押して、A/B/C/D の中から 1 つ選んで下さい。 2. LED ライト/位置登録ボタンを 3 秒押したら、位置を登録し保存します。
タイムゾーン設定	1. デジタルコンパスモードで、LED ライト/位置登録ボタンを 3 秒押して下さい。 2. 電源/モードの切り替えボタンを押してタイムゾーンを切り替えて下さい。 3. LED ライト/位置登録ボタンを 3 秒押したら、選んだタイムゾーンを保存します。
温度、距離単位の切り替え	電源/モードの切り替えボタンと LED ライト/位置登録ボタンを同時に 3 秒押したら、単位を切り替えます。
30 秒の LED ライト	LED ライト/位置登録ボタンを短く押したら、30 秒 LED ライトが付きます。

注意事項 :

1. 電源を ON にして、定位する前に移動されない方が、定位速度は速くなります。(室内では受信できません)
2. 定位する前、衛星の受信を遮断されるような建物(ビル等)の近くではなく、道路寄りの方が受信速いです。
3. 省電力機能 : 定位後、無操作状態で (何も操作していない状態) 30 分を経つと、本体は自動的に電源を切ります。

1. 右のボタンを押して、電源を入れます



- 電源ボタンを1秒以上押して、電源を入れます。

- 電源を入れたら、衛星ランプの点灯をお待ち下さい（GPS 定位）。その後、デジタルコンパスの機能が使えます。（測位中移動しない方が測位が早いです）

2. A/B/C/Dの中から選んで、位置の登録することを用意します。



- 短く押す：電源/モードの切り替えボタンを短く押して、A/B/C/Dの中から一つ選んで下さい。

3. 位置を登録、保存します



QSTARZ
Beyond Navigation

長く押す



- 長く押す：A/B/C/Dの登録ポイントを選んだら、LED ライト/位置登録ボタンを3秒押す。距離表示は0 mとなり、8つの矢印点滅の状態であれば、位置を登録することが出来ました（保存しました）。使用者が移動したら、距離と矢印も変化します（例えば、Aを選んだら、今いる場所とAまでの距離と方向を表示します）

4. 登録した場所に戻りたい時



- モニターの指示通り、今いる場所とAまでの距離は697メートル、左方向です

